



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการค่าซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ 4 ลุ่มน้ำ รายการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลู่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 12 สถานี







การอบรมภาพรวมระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ







Engineering & Communication company limited



กำหนดการฝึกอบรมในภาพรวม

โครงการค่าซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ 4 ลุ่มน้ำ รายการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 12 สถานี

วันจันทร์ ที่ 25 - วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559

วัน	เวลา	เนื้อหาของหลักสูตร		
25 ເມ.ຍ. 59	9.00 - 09.30	เปิดการฝึกอบรม/ชี้แจงโครงการ		
	09.30 – 10.30	รายละเอียดระบบโทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		
	10.30 – 10.45	พักรับประทานอาหารว่าง		
	10.45 - 12.00	หลักการทำงานของระบบโทรมาตร		
	12.00 - 13.00	พักรับประทานอาหารกลางวัน		
	13.00 - 14.30	คุณสมบัติการทำงานของอุปกรณ์เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ		
	14.30 - 14.45	พักรับประทานอาหารว่าง		
	14.45 - 16.00	การดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรมาตร		
	16.00 - 16.30	Q&A		
26 เม.ย. 59	9.00 - 10.45	การดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรมาตร		
	10.45 - 11.00	พักรับประทานอาหารว่าง		
	11.00 - 12.00	การทำงานและการใช้งานระบบ Telemetry		
	12.00 - 13.00	พักรับประทานอาหารกลางวัน		
	13.00 - 14.30	การทำงานและการใช้งานระบบ Database		
	14.30 – 14.45	พักรับประทานอาหารว่าง		
	14.45 – 15.30	การทำงานและการใช้งานระบบ Website		
	15.30 - 16.00	Q&A (ปิดการฝึกอบรม)		

pany limite:



<mark>ความเป็นมาของโครงการ</mark>

ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพโดยระบบฯ จะ ตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุ-อุทกวิทยา คือ ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ และคุณภาพน้ำที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ กำหนด (Time Mode System) และ/หรือ ตามสถานะที่กำหนด (Event Mode System) พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลที่จัดเตรียม ไว้ (Real Time Data Collection) ทันที เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที

สำหรับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ(ระบบโทรมาตร) จำนวน 11 สถานีสนาม ตั้งแต่ปังบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งระบบฯผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ทำให้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุ การใช้งานจำกัด เริ่มหมดอายุใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทั้ง 11 สถานีสนาม ตลอดจนสถานีหลัก สามารถตรวจวัด รับส่ง และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ คุณภาพน้ำ เพื่อคาดการณ์พยากรณ์ สถานการณ์น้ำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว กรมทรัพยากรน้ำ จึงมีความประสงค์ว่าจ้างดำเนินงานซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

โดยการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จะดำเนินงานใน 2 องค์ประกอบหลัก ของระบบ ดังนี้

1) สถานีหลัก เป็นส่วนที่ติดตั้ง Hardware และ Software ของระบบควบคุมทางไกล (Scada) ระบบฐานข้อมูล ระบบ Website และส่วนประกอบอื่นๆ

2) สถานีสนาม จำนวน 11 สถานี เป็นส่วนที่ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด อุปกรณ์ส่งข้อมูล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง





	ขอบเขตของการดำเนินงาน					
เป้าหมายของการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่ม						
น้ำทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมสถานีหลักและสถานีสนามทั้ง 11 สถานี ดังนี้						
ลำดับ ที่ สถานี		จังหวัด	อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (เดิม)			
	สถานี		น้ำฝน	ระดับน้ำ	คุณภาพ น้ำ	CCTV
1	สถานีหลัก	กรุงเทพ	รุงเทพ (เครื่องแม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล ระบบสื่อสาร การ เชื่อมโยงข้อมูล การแสดงผลผ่าน website)			
2	ลำปำ	พัทลุง	1	1	1	1
3	ปากทะเลสาบ	สงขลา	1	1	1	-
4	ปากรอ	สงขลา	1	1	1	-
5	อู่ตะเภาล่าง	สงขลา	1	1	-	1
6	คลองนาท่อม	พัทลุง	1	1	-	1
7	คลองตะโหมด	พัทลุง	1	1	-	1
8	อู่ตะเภาบน	สงขลา	1	1	-	-
9	รัตภูมิ	สงขลา	1	1	-	-
10	คลองท่าแนะ	พัทลุง	1	1	-	-
11	บางแก้ว	พัทลุง	1	1	-	-
12	เขาพระ	สงขลา	1	ngineel	ing & Communic	ation company limit











ขอบเขตพื้นที่โครงการ

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมดประมาณ 8,563 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,351,875 ไร่เป็นแผ่นดิน (รวมเกาะ) ประมาณ 7,517 ตารางกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ทะเลสาบประมาณ 1,046 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล แต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในจังหวัดสงขลาและพัทลุง ทางด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ทิศใต้ติดกับลุ่มน้ำภาคใต้ ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำตาปี ทิศตะวันตกติดกับลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทิศตะวันออกติดอ่าวไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนดำเนินงานซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้ระบบ โทรมาตรลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1.2.1 เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสถานีสนาม ตลอดจนปรับแต่งพร้อมสอบเทียบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดข้อมูล ได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานของการใช้งาน

1.2.2 เพื่อซ่อมปรับปรุงระบบรับส่งข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบ website ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2.3 เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ hardware และ software ในเครื่อง server ของระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1.2.4 เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรฯ





หลักการทั่วไปของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

ระบบโทรมาตรหรือระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัตินั้น จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ **1) สถานีตรวจวัดในสนาม (Field Station**) ทำหน้าที่ในการตรวจวัดข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ตรวจวัด ได้ไปยังสถานีหลักในแบบ Real-time Data Collection ซึ่งภายในสถานีสนามจะประกอบไปด้วย

1.1 อุปกรณ์ระบบโทรมาตร เช่น Remote Terminal Unit หรือ แบตเตอรี่ เป็นต้น

1.2 อุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัด เช่น อุปกรณ์วัดระดับน้ำ อุปกรณ์วัดปริมาณฝน เป็นต้น

1.3 เครื่องมือสื่อสารข้อมูล เช่น ระบบส่งสัญญาณ GPRS สายนำสัญญาณต่างๆเป็นต้น

2) สถานีศูนย์ข้อมูลหลัก (Master Station) เป็นสถานีที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดในสนาม นำมาจัดเก็บไว้ใน ระบบฐานข้อมูลที่มีการกำหนดรูปแบบในการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโดยติดตั้งที่ศูนย์ ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งภายในสถานีศูนย์ข้อมูลหลักจะประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมูล (Database Server) และ เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการรับส่งข้อมูลและเว็บไซด์(Scada) เป็นต้น

3) ระบบสื่อสารข้อมูล (Communication Network) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบโทรมาตรสำหรับการรับส่งข้อมูลจาก สถานีสนามมายังสถานีหลัก ปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารมีอยู่ 2 รูปแบบหลักๆได้แก่ การสื่อสารแบบใช้สายและไม่ใช้สาย (Wire and Wireless Communication) สำหรับในโครงการนี้ใช้ระบบ การสื่อสารทั้งสองรูปแบบ ได้แก่ การส่งข้อมูลระหว่างสถานีสนามมายังสถานีหลัก กำหนดให้ ใช้การสื่อสารแบบ ไร้สายในระบบ GSM/GPRS (General Packet Radio Service) และการผ่านส่งข้อมูลระหว่างสถานีหลักกับสถานีศูนย์ข้อมูล ภูมิภาคด้วยระบบสายนำสัญญาณ





หลักการของระบบควบคุมการทำงานที่สถานีหลักและสถานีสนาม





สถานีสนาม ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สามารถแบ่งรูปแบบระบบควบคุมของสถานี อุจได้เป็น 2 ธุปนุณพรัณวี้















้ โครงการค่าซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ 4 ลุ่มน้ำ รายการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 12 สถานี หน้าที่ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินในระบบไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อป้องกันแรงดันไฟกระชาก 2. Surge Power DC จากแหล่งจ่าย อุปกรณ์ช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินจากอุปกรณ์ภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ภายใน 3. Surge Signal ตู้ควบคุมเสียหาย ้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างอินเตอร์เน็ตกับกล้องวงจรปิด และส่งสัญญาณภาพมายังสถานีหลัก 4. ADSL Router 5. อุปกรณ์เก็บและรับส่งข้อมูล ทำหน้าที่อ่านค่าและเก็บข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด ส่งไปให้สถานีหลัก ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์ตรวจวัดภายในสถานีสนาม 6. ระบบ Solar Cell พร้อมสำรองไฟและอุปกรณ์ ประกอบ ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ 7.พัดลมระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ และ ตัวควบคุมการทำงานของระบบ ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 8. Rain Gauge ทำหน้าที่ตรวจวัดระดับน้ำ 9. Radar Level ทำหน้าที่ส่งภาพแผ่นตรวจวัดระดับน้ำไปยังสถานีหลัก 10. กล้อง CCTV



คู่มือการใช้งาน TIPPING BUCKET RAINGAUGE MODEL: TB4

Hydrological Services Pty. Ltd.

Sydney

Australia



เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติแบบถาดกระดก (Tipping Bucket Rain Gauge) รุ่น TB4





Introduction

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบถาดกระดก (Tipping Bucket Rain Gauge) รุ่น TB4 ผลิตภัณฑ์ของ Hydrological Services Pty. Ltd. - Australia เป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติแบบมาตรฐาน สำหรับใช้วัดปริมาณน้ำฝนในที่ที่อยู่ห่างไกล ยากที่จะเข้าไปดูแล (Remote and unattended locations) ทำงานโดยอาศัยหลักการแบบถาดกระดก (Tipping Bucket Principle) เส้นผ่าศูนย์กลางของปาก รับน้ำฝน = 200 ม.ม. รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาไหลผ่านตะแกรงลวดลงสู่ถาดกระดก (Tipping Bucket) เข้าสู่กระบวนการวัด ในแต่ละ ครั้งของการกระดก (Tip of bucket) จะให้ค่าปริมาณน้ำฝนที่ตกเท่ากับ 0.2, 0.5, 1. ม.ม. หรือ 0.01"

Reed Switch ของเครื่องวัดน้ำฝนส่งสัญญาณค่าการกระดกไปยัง เครื่องบันทึกข้อมูลน้ำฝน หรือ ส่งข้อมูลผ่านระบบสื่อสาร หรือ แสดงค่าบนจอของเครื่องอ่านค่าปริมาณน้ำฝน (Rainfall Counter Display)

- ส่งข้อมูลผ่านสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำฝน
- แสดงค่าบนเครื่องอ่านค่าปริมาณน้ำฝน





คุณลักษณะเฉพาะ

ปากรับน้ำฝน (Receiver) :	เส้นผ่าศูนย์กลาง 200 ± 0.3 ม.ม.	
ช่วงการวัด (Measuring range) :	ให้ค่าปริมาณน้ำฝน 0.2, 0.5, 1.0 มม. หรือ 0.01 นิ้ว ต่อการกระดก	1 ครั้ง(1 ครั้ง 0.2, 0.5, 1.0 มม.
	หรือ 0.01 นิ้ว)	
Calibration accuracy :	0.1, 0.2 มม.หรือ 0.01 นิ้ว >> ± 2% ที่ปริมาณความเข้มข้นของฝ [ู]	นที่ 0 – 250 มม./ ชม.
	0.1, 0.2 มม.หรือ 0.01 นิ้ว >> ± 3% ที่ปริมาณความเข้มข้นของฝ [.]	นที่ 250 –500 มม./ ชม.
ค่าความชื้น (Humidity) :	0 - 100 %	
ອຸຸຸ໙หภูมิ (Temperature) :	- 20 ถึง + 70 องศาเซลเซียส	
Bucket:	มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่ทำจากโลหะทองเหลืองเคลือบเซรามิค เฉพาะขนา	เด 1มม. เท่านั้น น้ำหนัก
	สมดุลแต่ละข้าง ± 0.05 กรัม และ ชนิดพลาสติก ABS ที่ไม่ดูดซับควา:	มชื้น (Injection moulded
	non hydroscopic plastic ABS) และทนต่อแสงอุลตราไวโอเลต (UV	STABILISED) มีน้ำหนักสมดุล
	แต่ละข้าง ± 0.05 กรัม	Engineering & Communication company limited



ฐานที่ตั้ง (Base) :	ตัวอุปกรณ์เป็นพลาสติกกันแสงUV (UV resistant plastic)
Insect covers :	มีตะแกรงสแตนเลส สำหรับป้องกันแมลงและมดเข้าเครื่อง
Level:	มีระดับน้ำ (Bull's eye Level) ติดที่ฐานสำหรับปรับตั้งเครื่องให้สมดุล
Contact System:	เป็นแบบ Dual Reed Switches สามารถให้สัญญาณไปยัง Datalogger
	และส่งสัญญาณผ่านระบบสื่อสารไปยัง RTU ได้พร้อมกัน





การติดตั้ง และ การเลือกที่ตั้งสถานี

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นตัวแทนของปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้นจริงในบริเวณนั้น ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงใน การเลือกที่ตั้งสถานีน้ำฝนมีดังนี้

- 1. ควรเลือกพื้นที่ราบ หลีกเลี่ยงที่ลาดเอียง
- 2. สถานีจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีกระแสลมแรงพัดผ่าน
- 3. สถานีควรจะต้องอยู่ใกลจากตึกสูงหรือต้นไม้ใหญ่
- 4. พื้นที่ตั้งเครื่องวัดน้ำฝนต้องเหมาะสม หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่น้ำสามารถจะกระเด็นใส่เครื่องวัดฯได้
- 5. เครื่องวัดๆควรตั้งอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 1 เมตร







การติดตั้ง

เมื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งสถานีได้แล้ว ก็ให้ทำการติดตั้งปรับระดับ เครื่องให้สมดุลโดยสังเกตจาก Bull's eye level (ระดับน้ำ) จากนั้น ยึดน๊อตตัวถังให้มั่นคง แล้วต่อสายสัญญาณเข้ากับ Switch '1' หรือ '2' ไปยัง Data logger หรือ Modem หรือ RTU ให้เรียบร้อย



การทดสอบการทำงานของเครื่อง

เมื่อติดตั้งและต่อสายสัญญาณเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการทดสอบระบบการกระดกของ Bucket ว่าให้ค่าถูกต้องตามมาตรฐานของเครื่อง จากโรงงานหรือไม่





การดูแลบำรุงรักษา

สิ่งที่ควรจะต้องทำสม่ำเสมอคือการทำความสะอาดเครื่อง

โดยควรจะต้องดูแลทำความสะอาดจุดต่างๆดังนี้

- •CATCH FILTER (ตัวกรอง / ตะแกรงกันฝุ่น ผง หรือ ใบไม้ และแมลง)
- •พื้นผิวด้านบนของปุ่มปรับการกระดก
- •รูท่อส่งน้ำไปยัง BUCKET
- •ด้านบนในของ BUCKET
- •ตะแกรงกันแมลงทุกจุด















Engineering & Communication company limited



ELECTRICAL

เครื่องจะมีระบบวัดแบบ Dual Reed Switches สามารถให้ ค่าไปยัง Rain Fall Counter หรือ Data logger และส่งข้อมูลผ่าน Modem ไปยัง RTU ได้พร้อมกัน



DIAGRAM 3

CALIBRATE

เครื่องวัดปริมาณน้ำฝของ Hydrological Services Pty. Ltd. จะ ผ่านการทดสอบ และได้รับการ Calibrate ด้วยเครื่องมือมาตรฐานจาก โรงงานทุกครั้ง โดยจะมีใบ Certificate of Calibration รับรองทุกเครื่อง







Note:

The TB4 Raingauge is ordered with a synthetic ceramic coated brass bucket for 1mm size bucket only or chrome plated injection moulded non hydroscopic plastic ABS for the 0.2mm, 0.5mm or 0.01".

Raingauge Part No.	Raingauge Description		
TB4/0.2/P	Tipping Bucket Raingauge, bucket capacity 0.2mm, bucket type chrome plated injection moulded non hydroscopic plastic ABS UV stabilised		
TB4/0.01/P	Tipping Bucket Raingauge, bucket capacity 0.01inch, bucket type chrome plated injection moulded non hydroscopic plastic ABS stabilised		
TB4/0.5/P	Tipping Bucket Raingauge, bucket capacity 0.5mm, bucket type chrome plated injection moulded non hydroscopic plastic ABS stabilised		
TB4/1.0/M	Tipping Bucket Raingauge, bucket capacity 1.0mm, bucket type synthetic ceramic coated brass		







TB4 Bucket Part List







Filter Part List

Syphon Part List



Ingineering & Communication company limited



Enclosure Part List



Part no.	Description	Quantity
TB337-01	Funnel	1
TB437-02	Enclosure	1
TB418-06	Vent	1
SC022-72	Screw	3

TB437 breakdown assembly











> คู่มือการใช้งาน Lever Radar

Micropilot FMR50







- 1. รายละเอียดของอุปกรณ์
 - 1.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์



1.1.1 ส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

1) Electronics compartment cover

2) Display module

3) Main electronics module

4) Cable glands (1 or 2, depending on instrument version)

5) Nameplate

6) I/O electronics module

7) Terminals (pluggable spring terminals)

8) Connection compartment cover

9) Grounding terminal



1) ส่วนควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

2) เสาอากาศ ขนาด 80 mm / 100 mm

3) หน้าแปลน



2. การติดตั้ง

2.1 ตำแหน่งในการติดตั้ง



 ระยะติดตั้งแนะนำ A จากผนังถึงขอบหัววัดประมาณ 1/6 ของเส้นผ่าศูนย์กลางถัง แต่ไม่ควรน้อยกว่า 15 เซนติเมตร
 ไม่ติดตั้งตรงกลาง (2) เพราะอาจทำให้มีสัญญาณรบกวนทำให้ค่าที่วัดได้ผิดพลาดไป
 ไม่ติดตั้งในบริเวณที่มีน้ำไหลลงมา (3)
 แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดและฝน (1) เพื่อไม่ให้อุปกรณ์โดนแดดและ

ฝนโดยตรงและเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์





2.2 Beam angle



α	แทนมุมของคลื่นเรดาร์
D	แทนระยะห่างจากหัววัดถึงพื้น
W	แทนเส้นผ่านศูนย์กลางของคลื่นเรดาร์

FMR50			
Antenna size	40 mm (1½ in)	80 mm (3 in)	100 mm (4 in)
Beam angle α	23°	10°	8°
Measuring distance (D)	I	Beamwidth diameter W	
3 m (9.8 ft)	1.22 m (4 ft)	0.53 m (1.7 ft)	0.42 m (1.4 ft)
6 m (20 ft)	2.44 m (8 ft)	1.05 m (3.4 ft)	0.84 m (2.8 ft)
9 m (30 ft)	3.66 m (12 ft)	1.58 m (5.2 ft)	1.26 m (4.1 ft)
12 m (39 ft)	4.88 m (16 ft)	2.1 m (6.9 ft)	1.68 m (5.5 ft)
15 m (49 ft)	6.1 m (20 ft)	2.63 m (8.6 ft)	2.10 m (6.9 ft)
20 m (66 ft)	8.14 m (27 ft)	3.50 m (11 ft)	2.80 m (9.2 ft)
25 m (82 ft)	10.17 m (33 ft)	4.37 m (14 ft)	3.50 m (11 ft)
30 m (98 ft)	-	5.25 m (17 ft)	4.20 m (14 ft)
35 m (115 ft)	-	6.12 m (20 ft)	4.89 m (16 ft)
40 m (131 ft)	-	7.00 m (23 ft)	5.59 m (18 ft)





3. Electrical connection

3.1 การต่อแบบ 2-wire: 4-20mA HART



- A) ไม่มี overvoltage protection
- B) มี overvoltage protection
- 1) Active barrier with power supply (e.g. RN221N): Observe terminal voltage
- 2) HART communication resistor (>250 Ω): Observe maximum load
- 3) Connection for Commubox FXA195 or FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth modem)
- 4) Analog display device: Observe maximum load
- 5) Cable screen; observe cable specification
- 6) 4-20mA HART (passive): Terminals 1 and 2
- 7) Overvoltage protection module
- 8) Terminal for potential equalization line
- 9) Cable entry





3.2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์



1) คลายสกรูออกและหมุนตัวยึดฝาคลอบ 90°

2) หมุนฝาคลอบออกมา

3) ร้อยสายไฟผ่านเคเบิ้ลแกลนเข้ามา

4) ปลอกฉนวนหุ้มสายไฟชั้นนอกออกตามความเหมาะสม

5) ปลอกสายไฟยาวประมาณ 10 mm

6) หมุนเคเบิ้ลแกลนให้แน่น

7) เสียบสายเข้าไปในเทอร์มินอลตามแบบ การต่อ 2-wire: 4-20mA HART



8) หมุนฝาคลอกปิดกลับเข้าไป และหมุนตัวยึดฝาคลอบกลับไปที่เดิมและขันสกรูให้แน่น





4. Operating elements

Key		Meaning
		Minus key
Θ		For menu, submenu Moves the selection bar upwards in a picklist.
	A0013969	For text and numeric editor In the input mask, moves the selection bar to the left (backwards).
		Plus key
(+)		For menu, submenu Moves the selection bar downwards in a picklist.
	A0613970	For text and numeric editor In the input mask, moves the selection bar to the right (forwards).
		Enter key
		 For measured value display Pressing the key briefly opens the operating menu. Pressing the key for 2 s opens the context menu.
۲	A0013953	 For menu, submenu Pressing the key briefly Opens the selected menu, submenu or parameter. Pressing the key for 2 s for parameter: If present, opens the help text for the function of the parameter.
		For text and numeric editor • Pressing the key briefly - Opens the selected group. - Carries out the selected action. • Pressing the key for 2 s confirms the edited parameter value.
		Escape key combination (press keys simultaneously)
⊝*⊕	40013971	 For menu, submenu Pressing the key briefly Exits the current menu level and takes you to the next higher level. If help text is open, closes the help text of the parameter. Pressing the key for 2 s returns you to the measured value display ("nome position").
		For text and numeric editor Closes the text or numeric editor without applying changes.
()+E)		Minus/Enter key combination (press and hold down the keys simultaneously)
	A0613953	Reduces the contrast (brighter setting).
++E		Plus/Enter key combination (press and hold down the keys simultaneously)
	A0013954	Increases the contrast (darker setting).
()+(+)+(E)		Minus/Plus/Enter key combination (press and hold down the keys simultaneously)
	ACCLOSES	For measured value display Enables or disables the keypad lock.





- 5. การตั้งค่าผ่านหน้าจอแสดงผล
 - 5.1 การตั้งค่าภาษาในการใช้งาน
 - ภาษาที่ตั้งค่าจากโรงงานมาจะเป็นภาษาอังกฤษ



5.2 การกำหนดค่าของการวัดระดับ




- 1) ไปที่เมนู Setup Device tag จากนั้นทำการตั้งชื่อสำหรับอุปกรณ์ตรวจวัด
- 2) กดปุ่ม พร้อมกัน (เป็นการกลับไปเมนูก่อนหน้านั้น)
- 3) ไปที่ Setup → Distance unit เลือกหน่วยวัด m (mm, m, ft, in)
- 4) ไปที่ Setup → Tank type เลือกประเภทของถังหรือลักษณะของสิ่งที่เราทำการตรวจวัด
- 5) ในตัวอย่างให้เลือกเป็น Bypass / pipe
- 6) ไปที่ Setup --> Empty calibration จากนั้นทำการกำหนดค่าระดับน้ำต่ำสุด
- 7) ไปที่ Setup → Full calibration ใส่ค่าระดับน้ำสูงสุดที่เราต้องการวัด (ระยะระหว่างระดับน้ำ 0% 100%)
- 8) ไปที่ Setup --> Level หน้าจอจะแสดงค่าระดับน้ำที่วัดได้
- 9) ไปที่ Setup → Distance หน้าจอจะแสดงค่าระยะห่างจากหัววัด R ถึงผิวน้ำ L
- 10) ไปที่ Setup Signal quality หน้าจอจะแสดงระดับความแรงของสัญญาณ
- 11) ไปที่ Setup \rightarrow Advanced setup \rightarrow Level \rightarrow Level unit เลือกหน่วยวัด m (mm, m, %, ft, in)
- 12) กดปุ่ม พร้อมกันค้างไว้ 2 วินาที กลับไปที่หน้าจอหลัก





6. ข้อควรระวังและการดูแลรักษาอุปกรณ์

- เซ็คล้างทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวอุปกรณ์
 ทำการเปลี่ยนซีลยางเป็นระยะๆ เมื่อเกิดการเสื่อมสภาพ โดยความถี่ในการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความถี่ในการทำความสะอาด และอุณหภูมิของอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
- 3) ทำการตรวจสอบการติดตั้ง การขันน็อตยึดอุปกรณ์ ให้แน่นหนา
- 4) ในการติดตั้งอุปกรณ์ต้องติดตั้งให้ได้ในระนาบเดียวกันกับผิวน้ำ เพื่อความแม่นยำในการวัด
- 5) ไม่ควรให้มีวัตถุใดๆมาบังเส้นทางของคลื่นเรดาร์ เพราะอาจทำให้ค่าที่วัดออกมานั้นผิดพลาดไป





ระบบโซล่าเซลล์ภายในสถานีสนาม



ภายในสถานีสนามมีอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์การตรวจวัดที่สามารถรับไฟฟ้า 24 VDC ได้เราจึงออกแบบระบบโซล่าเซลล์ที่

สถานีสนามเป็นระบบ 24 VDC โดยระบบโซล่าเซลล์นั้นจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

- 1. แผงเซลล์โซล่าเซลล์ (Solar Cell Module) ขนาด 140W จำนวน 1 แผง
- 2. เครื่องควบคุมการประจุ (Solar Charge Controller) ขนาด 24V 10A จำนวน 1 เครื่อง
- 3. แบตเตอรี่ (Battery) ขนาด 12V 40Ah จำนวน 2 ลูก (ต่อแบบอนุกรม)





แผงเซลล์โซล่าเซลล์

(Solar Cell: SP140E)



Mechanical Characteristics

Solar Cell :	36 Cells, 156x156 Multicrystalline			
Dimension :	1505 x 677 x 46mm.			
Weight :	13 kg.			
Construction :	Front: High Transmission 3.2 mm. tempered glass; Rear: White Tedlar; Encapsulant: EVA			
Junction box :	IP65 Certified Junction Box			
Diodes :	2 Schottky bypass diodes			
Connector :	MC3 compatible			
Output cables :	4.0 mm2 12 AWG cable. Cable length 900 mm.	Engineering & Communication company limited		



1. โครงสร้างของแผงโซล่าเซลล์

เนื่องจากโซล่าเซลล์เป็นแผ่นที่มีขนาดบางและแตกหักง่าย การทำแผงโซล่าเซลล์จึงต้องมีหลายชั้นเพื่อป้องกันการแตกหักของ เซลล์อีกทั้งป้องกันความชื้นและต้องระบายความร้อนที่ดีอีกด้วย(อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลทำให้จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง)



จากรูป ชั้นบนสุดของแผงโซล่าเซลล์จะเป็นกระจกที่ลดการสะท้อนของแสง ต่อมาเป็นส่วนป้องกันเซลล์ไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับ กระจกและป้องกันความชื้นเข้าไปในตัวเซลล์ เรียกส่วนนี้ว่าอีวีเอ(EVA-Ethylene Vinyl Acetate) มีลักษณะเป็นพลาสติกฟิล์มแผ่นขุ่น ถัดมา เป็นเส้นลวดแบนและแผ่นโซล่าเซลล์ซึ่งต่ออนุกรมกันแล้ว ชั้นถัดมาจะเป็นส่วนประกบของแผ่นล่างของอีวีเอซึ่งจะซีลประกบกับแผ่นอีวีเอ ด้านบนเพื่อป้องกันน้ำและความชื้นเข้าไปภายในตัวเซลล์ชั้นสุดท้ายเรียกว่าเทดล่าฟิลม์ (Tedlar Film) เป็นแผ่นรองรับน้ำหนักของตัวเซลล์ ทั้งหมดอีกทั้งต้องระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย ด้านนอกสุดจะเป็นขอบอะลูมิเนียมที่ใช้สำหรับป้องกันการกระแทกจากด้านข้างและเป็นที่ยึด แผงโซล่าเซลล์เข้ากับที่ติดตั้งอีกด้วย



2. การยึดและการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น ควรติดตั้งในที่พื้นที่โล่งมีแสงแดดส่องถึง ไม่มีวัสดุหรือเงามาบดบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผงโซ ล่าเซลล์ และจะต้องคำนวณตำแหน่งในการติดตั้งให้มีความชันจากพื้นกี่องศาและหันหน้าไปทางทิศใด (โดยทั่วไปจะติดตั้งให้ระนาบแผงโซล ล่าเซลล์หันไปทางทิศใต้ โดยมีความชันประมาณ 15 องศาจากพื้นดิน) การยึดและติดตั้งแผงนั้นมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ แผงหรือทั้งระบบ ถ้าติดตั้งไปผิดทิศหรือความชันแผงจากพื้นไม่ได้ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะลดลงไปอย่างมาก

3. การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์

 ควรหมั่นล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำเพื่อกำจัดฝุ่นผง มูลนกหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมาลดทอนแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตัว แผง ทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อยลง

ควรล้างทำความสะอาดแผงในตอนเช้า ไม่ควรทำในเวลากลางวัน เพราะเมื่อกระจกของแผงที่ร้อนเจอกับน้ำเย็น อาจจะทำให้
 กระจกแตกได้ นอกจากนี้ไม่ควรใช้วัสดุที่เป็นฝอยมาขัดคราบสกปรกบนกระจกแผงเพราะอาจจะทำให้กระจกเป็นรอยได้





- ไม่ควรให้มีมูลนกติดอยู่บนแผงโซล่าเซลล์ เพราะจะทำให้บริเวณที่มีมูลนกติดอยู่นั้น ไม่สามารถรับแสงได้ ซึ่งจะมีส่งผลต่อการผลิต พลังงานไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ และอาจทำให้แผงโซล่าเซลล์เกิดการเสียหายได้
- ไม่ควรให้มีต้นไม้ขึ้นในบริเวณที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพราะอาจทำให้เกิดเงาไปบดบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งจะทำ ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลง
 - ควรติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในที่ที่ดูแลรักษาง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
 - ควรตรวจสอบอุปกรณ์ยึดแผงโซล่าเซลล์ เช่น โครงเหล็ก น๊อตและสกรูต่างๆ ให้แน่หนาดีอยู่เสมอ
 - ควรตรวจเช็คขั้วต่อและจุดเชื่อมของสายไฟในจุดต่างๆ ว่ามีการคลายตัวของขั้วต่อหรือไม่ ถ้ามีควรขันสกรูเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าให้

แน่น (ถ้าจะขันสกรูจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในระบบเสียก่อน หรือใช้เครื่องมือที่มีฉนวนสามารถป้องกันไฟฟ้า)





เครื่องควบคุมการประจุ (Solar Charge Controller: LS1024EPD)

คุณลักษณะเด่น

- เป็นเครื่องควบคุมประจุแบบ PWM มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
- มีสัญญาณไฟ LED แสดงสถานะของแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่
- มีการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
- มีจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลสามารถตั้งค่าการทำงานโดยใช้ปุ่มกดเพียงปุ่มเดียว
- สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1-13 ชั่วโมง
- ผ่านมาตรฐานการกันน้ำและกันฝุ่น IP67







1. รายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ



หลอดไฟ LED แสดงสถานการณ์ชาร์จประจุ (Charging Status LED indicator)
 หลอดไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ (Battery Status LED indicator)
 จุดต่อสำหรับแผงโซล่าเซลล์ (Solar Module Terminals)
 จุดต่อสำหรับแบตเตอรี่ (Battery Terminals)
 จุดต่อสำหรับโหลดต่างๆ (Load Terminals)
 ปุ่มกดสำหรับตั้งค่าการทำงานของเครื่อง (Key)
 หน้าจอแสดงโหมดในการทำงานของเครื่อง (Digital tube)





2. การต่อใช้งาน Solar Charger รุ่น LS1024EPD

3. สถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์

3.1 สถานะ LED



Charging Status	Green ติดค้าง		Normal		
LED indicator	Green	กระพริบเร็ว	Over Voltage		
	Green ติดค้าง		Normal		
Battery Status	Green	กระพริบช้า	Full		
LED indicator	Orange	ติดค้าง	Under voltage		
	RED	ติดค้าง	Over discharged		
Badix Point of	RED	ติดค้าง	Load ON		
Digital tube	RED	กระพริบช้า	Over Load		
(Load indicator)	RED	กระพริบเร็ว	Short Circuit		





3.2 การใช้งาน



Digital tube แสดงโหมดการทำงานของโหลด Key เป็นปุ่มกดสำหรับตั้งค่าโหมดการทำงาน

เมื่อทำการกดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที เราจะสามารถทำการตั้ง
 ค้างโหมดในการทำงานได้

2) เมื่อเลือกโหมดในการทำงานได้แล้ว ให้ปล่อยปุ่มกดและรอ เวลา 15 วินาที Digital tube จะหยุดกระพริบ เมื่อนั้นก็จะ เป็นการตั้งค่าสำเร็จ

Load Mode

- Manual Control : เป็นการควบคุมการจ่ายไฟให้โหลดผ่านปุ่มกด



Note: In the mode of Light ON/OFF and Light ON/Timer, the Load is turned on after 10Min. delay.

Test Mode (Default): Test Mode is as same as Light Control Mode but no delay.

Value	Working mode	Value	Working mode
0	Light ON/OFF	D.	Light ON + 8 hours
1	Light ON + 1 hours	٤.	Light ON + 9 hours
2	Light ON + 2hours	2.	Light ON + 10 hours
3	Light ON + 3hours	Э.	Light ON + 11 hours
ч	Light ON + 4 hours	Ч.	Light ON + 12 hours
5	Light ON + 5 hours	5.	Light ON + 13 hours
5	Light ON + 6 hours	δ.	Manual Control
٦	Light ON + 7 hours	٦.	Test Mode

> The correspondence table of Load Work Mode & LED digital tube value



4. ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข

5. Technical Specifications

ความผิดปกติที่เกิดขึ้น สาเหตุที่อาจะเป็น แนวทางการแก้ไขปัญหา Item LS1012EPD LS1024PD LS2024 Charging Status LED ดับทั้งๆที่มีแดดส่องแผง โซล่าเซลล์ จุดต่อแผงโซล่าเซลล์ พลวมหรือสายขาด ดรวจสอบสายไฟที่มาจากโซล่าเซลล์และ จุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ กรวจสอบสายไฟที่มาจากโซล่าเซลล์และ จุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ Nominal system voltage 1224VDC 12/24VDC Auto 12/24VDC โซล่าเซลล์ หลวมหรือสายขาด ดรวจสอบสายไฟที่มาจากโซล่าเซลล์และ จุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ Nominal system voltage 30V 50V 50V 50V Charging Status LED กระพริบเร็วๆ แรงตันของแบตเตอรี่ 1.ถะดดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอรี่ 2.ถ้าแบตเตอรี่ไหม่ Iona 10A 20A LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัดโนมัติ LED จะ กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม Float Voltage 11.2V(12V):25.2V(24V) Low Voltage Disconnect เป็นสีแดงและไม่ทำการ มากเกินไป (Over ล่าไฟไห้ให้ใหลด เท้ทำการรีสตาร์ทด้วควบคุม Self-consumption 12V: s4.58mA: 24V: s6.01mA พิคโน Digital tube กระพริบเร็วและโหลดไม่ ไฟฟ้ากัดจงจร (Short circuit) ให้ดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรี Working temperature -5mV/C/2V (25°) Pictu tube ไห้ดจำนวนอบปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรี <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
Charging Status LED ดับทั้งๆที่มีแดดส่องแผง โชล่าเซลล์ จุดต่อแผงโชล่าเซลล์ พลวมหรือสายขาด ตรวจสอบสายไฟที่มาจากโซล่าเซลล์และ จุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ Nominal system voltage 12/24VDC 12/24VDL 12/24VDL โชล่าเซลล์ พลวมหรือสายขาด จุดต่อแผงโซล่าเซลล์ พลวมหรือสายขาด ดูเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ Max. PV input voltage 30V 50V 50V 50V Charging Status LED กระพริบเร็วๆ แรงดันของแบตเตอรี่ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ Boost Voltage 14.4V(12V):28.8V(24V) LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัดโนมัติ LED จะ Float Voltage 12.6V(12V):25.2V(24V) LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัดโนมัติ LED จะ Notilul ป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม Float Voltage 11.2V(12V):22.4V(24V) Leb สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัดโนมัติ LED จะ Natify กาการ เป็นสีแดงและไม่ทำการ เป็นที่ในไปในสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม Voltage 12.2V(12V):22.4V(24V) Low Voltage 12.2V(12V):22.4V(24V) Voltage 12.2V(12V):22.4V(24V) จุดใน Digital tube ไห้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม โห้ตจำนวนอป	ความผิดปกติที่เกิดขึ้น	สาเหตุที่อาจะเป็น	แนวทางการแก้ไขปัญหา	Item	LS1012EPD	LS1024EPD	LS2024EPD
อักษัฐการ จะหริบเร็ว จุดต่อแผงโซล่าเซลล์ หลวมหรือสายขาด กายของแบบเล่นรับสายจะสุม จุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ Max. PV input voltage 30V 50V 50V โซล่าเซลล์ หลวมหรือสายขาด จุดเชื่อมต่อว่าแน่นหนาหรือไม่ Max. PV input voltage 30V 50V 50V Charging Status LED กระพริบเร็วๆ แรงดันของแบตเตอรี่ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ไหม่ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดหรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ไหม่ Max. PV input voltage 30V 50V 50V Charging Status LED กระพริบเร็วๆ แรงดันของแบตเตอรี่ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ไหม่ 10A 10A 20A LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม Float Voltage 11.2V(12V);25.2V(24V) Low Voltage 11.2V(12V);22.4V(24V) Low Voltage 11.2V(12V);22.4V(24V) ไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม 11.2V(12V);22.4V(24V) Self-consumption 112V: ≤4.58mA: 24V: ≤6.01mA กานในให้กลัดวงจร (Short circuit) ไห้การรีสตาร์ทตัวควบคุม ไห้กำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Temperature -5mV/C/2V (25C) Qaใน Digital tube กระพริบเร็วและให้สุดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส 100.5mm Mounting dimension 100.5mm	Charging Status LED	· ·	ตรวจสอบสายไฟที่มาจากโซล่าเซลล์และ	Nominal system voltage	12VDC	12/24VDC Auto	12/24VDC Auto
ติปกิจ (การของตรงแนง) โซล่าเซลล์ หลวมหรือสายขาด จุดเซอบตอว่าแนนหน้าหรอเม Rated current 10A 10A 20A โซล่าเซลล์ หลวมหรือสายขาด เกอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอวี่ เกอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอวี่ เกอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอวี่ Equalize Voltage 14.8V(12V);29.6V(24V) Charging Status LED แรงดันของแบตเตอวี่ 2.ก้าแบตเตอวี่มีแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ Boost Voltage 13.7V(12V);27.4V(24V) LED สถานะแบตเตอวี่ แบตเตอวี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ Notatage 11.2V(12V);22.4V(24V) LED สถานะแบตเตอวี่ มากเกินไป (Over กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอวี่เต็ม ED จะ Notatage 11.2V(12V);22.4V(24V) Voltage 12.6V(12V);22.4V(24V) Voltage 12.6V(12V);22.4V(24V) Voltage จุดใน Digital tube ไฟฟ้ากัดวงจร ไห้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Temperature -5mV/C/2V (25°C) พิกงาน โห้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส 108.5mmx75mmx25.6mm Mounting dimension 100.5mm		จุดต่อแผงโซล่าเซลล์		Max. PV input voltage	30V	50V	50V
โชล่าเซลล์ Equalize Voltage 14.8V(12V):29.6V(24V) Charging Status LED แรงดันของแบตเตอรี่ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอรี่ Boost Voltage 14.4V(12V):28.8V(24V) กระพริบเร็วๆ สูงเกินไป 2.ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ Boost Voltage 13.7V(12V):27.4V(24V) LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ Nailไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม LED จะ เป็นสีแดงและไม่ทำการ มากเกินไป (Over เกลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม LED จะ จำไฟให้โหลด discharged) ที่ที่ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Self-consumption 12V: ≤4.58mA: 24V: ≤6.01mA จำใน Digital tube ไฟฟ้าลัดวงจร ให้กำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Working temperature -5mV/C/2V (25°) จำใน Digital tube ไฟฟ้าลัดว่านวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส 100.5mm Mounting dimension จำใน Digital tube ไห้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส 100.5mm	ที่มีทุกรูโทรายหมุญภายพบ	หลวมหรือสายขาด	จุดเซอมตอว่าแน่นหนาหรอเม	Rated current	10A	10A	20A
Charging Status LED แรงดันของแบตเตอรี่ 1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอรี่ กระพริบเร็วๆ แรงดันของแบตเตอรี่ 2.ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ กระพริบเร็วๆ สูงเกินไป 2.ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ เป็นสีแดงและไม่ทำการ มากเกินไป (Over กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม จำไฟให้โหลด discharged) เท้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม จึงใน Digital tube ไฟฟ้าลักวงจร ให้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม ทำงาน ให้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส Boost Voltage 14.4V(12V):28.8V(24V) Self-consumption 12.6V(12V):25.2V(24V) Low Voltage 12.6V(12V):25.2V(24V) Voltage 11.2V(12V):22.4V(24V) Low Voltage 11.2V(12V):22.4V(24V) Voltage 11.2V(12V):22.4V(24V) Self-consumption 12V: ≤4.58mA; 24V: ≤6.01mA จุดใน Digital tube ไฟฟ้าลักวงจร ไห้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Temperature -5mV/C/2V (25°C) Self-consumption 120.50mm×75mm×25.6mm Mounting dimension 108.5mm×75.6mm จุดใน Digital tube เห้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำ	โซล่าเซลล์			Equalize Voltage		14.8V(12V);29	.6V(24V)
Charging Status LED กระพริบเร็วๆ แรงดันของแบตเตอรี่ 2.ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ไหม่ Float Voltage 13.7V(12V);27.4V(24V) LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ LOW Voltage Disconnect 12.6V(12V);25.2V(24V) LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ Notage 11.2V(12V);22.4V(24V) เป็นสีแดงและไม่ทำการ มากเกินไป (Over กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม Self-consumption 12V: ≤4.58mA; 24V: ≤6.01mA จุดใน Digital tube ไฟฟ้าลัดวงจร ให้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Working temperature -5mV/C/2V (25°C) พิกงาน ไฟฟ้าลัดวงจร ให้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส Mounting dimension 108.5mm×75mm×25.6mm พolu Digital tube ไห้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีส Mounting dimension 100.5mm			1.ถอดแผงโซล่าออกและวัดแรงดันแบตเตอรี่	Boost Voltage		14.4V(12V);28	.8V(24V)
กระพริบเร็วๆ สูงเกินไป เปลี่ยนแบตเตอรี่ไหม่ Low Voltage Reconnect Voltage 12.6V(12V);25.2V(24V) LED สถานะแบตเตอรี่ แบตเตอรี่คายประจุ ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ Low Voltage Disconnect 11.2V(12V);22.4V(24V) เป็นสีแดงและไม่ทำการ มากเกินไป (Over discharged) ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ Năบไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม Self-consumption 12V: ≤4.58mA: 24V: ≤6.01mA จุดใน Digital tube กระพริบเร็วและโหลดไม่ ทำงาน ไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) ให้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม Working temperature -5mV/'C/2V (25'C) Working temperature -35'C~+55'C Enclosure IP67 Overall dimension 100.5mm 100.5mm	Charging Status LED	แรงดันของแบตเตอรี่	2.ถ้าแบตเตอรี่มีแรงดันสูงผิดปกติให้ทำการ	Float Voltage		13.7V(12V);27	′.4∨(24∨)
LED สถานะแบตเตอรี่ เป็นสีแดงและไม่ทำการ จ่าไฟให้โหลดยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็มLow Voltage11.2V(12V);22.4V(24V)เป็นสีแดงและไม่ทำการ จ่าไฟให้โหลดมากเกินไป (Over discharged)กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็มSelf-consumption12V: <4.58mA; 24V: <6.01mA	กระพริบเร็วๆ สูงเกินไป		เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	Low Voltage Reconnect Voltage	12.6V(12V);25.2V(24V)		
 เป็นสีแดงและไม่ทำการ มากเกินไป (Over จ่าไฟให้โหลด มากเกินไป (Over discharged) กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม จุดใน Digital tube กระพริบเร็วและโหลดไม่ ทำงาน ไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) ให้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรี Self-consumption Self-consumptio	LED สถานะแบตเตอรี่	แบตเตอรี่คายประจุ	ยกเลิกการจ่ายโหลดแบบอัตโนมัติ LED จะ	Low Voltage Disconnect Voltage		11.2V(12V);22	.4∨(24∨)
จ่าไฟให้โหลดdischarged)Temperature compensation coefficient-5mV/'C/2V (25°C)จุดใน Digital tube กระพริบเร็วและโหลดไม่ ทำงานไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit)ให้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุมTemperature compensation coefficient-35°C~+55°Cพิกงานไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit)ไห้ลุดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีOverall dimension108.5mm×75mm×25.6mmจุดใน Digital tubeเหลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีMounting dimension100.5mm	เป็นสี่แดงและไม่ทำการ	มากเกินไป (Over	กลับไปเป็นสีเขียวเองเมื่อแบตเตอรี่เต็ม	Self-consumption		12V: ≤4.58mA;	24V: ≤6.01mA
จุดใน Digital tube กระพริบเร็วและโหลดไม่ ทำงานไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit)ให้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุมWorking temperature-35°C~+55°Cทำงาน(Short circuit)IP67จุดใน Digital tubeให้ลุดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีMounting dimension108.5mm×25.6mm	จ่าไฟให้โหลด	discharged)		Temperature compensation coefficient		-5mV/°C/2V	(25°C)
กระพริบเร็วและโหลดไม่ ทำงานเพพ เลท มงงา (Short circuit)IP67จิดใน Digital tubeเห้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรีEnclosureIP67Overall dimension108.5mm×75mm×25.6mmMounting dimension100.5mm	จุดใน Digital tube	ไฟฟ้าอัดวงอร	ให้ทำการรีสตาร์ทตัวควบคุม	Working temperature		-35℃~+	-55°C
ทำงาน (Short circuit) Overall dimension 108.5mm×75mm×25.6mm จดใน Digital tube ให้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรี Mounting dimension 100.5mm	กระพริบเร็วและโหลดไม่	2 M M 121 M 1 J 4 J		Enclosure		IP67	7
จุดใน Digital tube ให้ลดจำนวนอปกรณ์ที่ต่อลง และให้ทำการรี Mounting dimension 100.5mm	ทำงาน	(Short circuit)		Overall dimension		108.5mm×75m	m×25.6mm
จดเน Digital tube เพลดจำนวนอบกระเททตอสจ และเททาการร			9	Mounting dimension		100.5n	nm
้ มีโหลดมากเกินไป Mounting hole sizeΦ5	จุดเน Digital tube	มีโหลดมากเกินไป	เพลดงานวนยุบกรณฑตอลง และเพพากกรร	Mounting hole size		Ф5	
กระพริบซ้าและโหลดไม่ สตาร์ทตัวควบคุม Power cable PV/BAT/LOAD:4.0mm ² PV/BAT/LOA	กระพริบช้าและโหลดไม่	(Over load)	สตาร์ทตัวควบคุม	Power cable	PV/BAT	/LOAD:4.0mm ²	PV/BAT/LOAD:6.0mm ²
ท้างาน <u>Net weight</u> 408g 410g 44	ทำงาน			Net weight	408g	410g	435g







1. การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

1.1 หลีกเลี่ยงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเกินความสามารถของแบตเตอรี่ (Over Discharge) โดยการใช้งานหนักเกินความจาเป็น (Over Load) เนื่องจากจะทำให้อายุของแบตเตอรี่สั้นลง เพราะฉะนั้นควรให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าประมาณ 70-80% ของ Capacity เช่น แบตเตอรี่ 24 โวลต์ ควรมี Cut-Off Discharge Voltage ประมาณ 20.4 โวลต์
 1.2 แบตเตอรี่ที่แห้งและสะอาด จะมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ดี

1.3 การจ่ายกระแสไฟฟ้า ความจุของแบตเตอรี่ ลดลงเมื่อจ่ายกระแสเพิ่มขึ้น





1.4 อุณหภูมิ ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงเมื่อใช้งานในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง

1.5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าในการต่อ Plug เพื่อการประจุไฟ ต้องแน่นกระชับ ขั้วถูกต้อง Charger อยู่ในตำแหน่ง Off เมื่อ On Charger แล้ว ห้ามถอดหรือขยับ Plug เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสะพานไฟ

2. ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

2.1 อย่าให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟเกินความสามารถ (Over Discharge) เพราะทำให้แบตเตอรี่มีอายุ การใช้งานสั้นลงกว่าปกติ
 2.2 อย่าประจุไฟแบตเตอรี่มากเกินไป ควรประจุไฟให้ถูกต้องเหมาะสม มิเช่นนั้นแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

2.3 อย่าให้อุณหภูมิของ Electrolyte สูงเกินกว่า 50 °C

2.4 รักษาแบตเตอรี่ให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วซึมและผุกร่อน

2.5 อย่านำโลหะหรือเครื่องมือ เช่น ประแจหรือไขควงวางบนสะพานไฟ (Connector) เพราะอาจเกิดการ Spark สะเก็ดไฟ ทำให้ แบตเตอรี่ชารุดเสียหาย

2.6 ตรวจสอบทุกครั้งเมื่อมี่การเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับ Charger
 2.7 อย่าถอดหรือขยับ Plug เมื่อมีการ On Charger





STABIL DC Line Surge Protector

Model : ST25KA-24V



Feature :

- Swell / Transient / Lightning impulses / Surge Protections.
- Easy installation & Maintenance Free
- Designed according to the standard of ANSI / IEEE C62.41-1991





1. รายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ



 1.1 หลอดไฟ POWER แสดงสถานะการทำงาน กล่าวคือเมื่อต่ออุปกรณ์ป้องกันเข้ากับระบบไฟฟ้า หลอดไฟจะติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันได้ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องพร้อมที่จะใช้งาน
 1.2 หลอดไฟ FAULT แสดงสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกัน กล่าวคือเมื่ออุปกรณ์ป้องกันไม่ สามารถรับไฟกระโซกได้หรือเกิดความผิดปกติ หลอดไฟ FAULT ก็จะติดสว่าง
 1.3 ขั้วสำหรับต่อสาย + VDC (Positive)
 1.4 ขั้วสำหรับต่อสาย - VDC (Negative)

1.5 ขั้วสำหรับต่อสาย Ground

1.6 Model เฉพาะของตัวอุปกรณ์ป้องกัน





2. การติดตั้งเข้ากับระบบไฟฟ้ากระะแสตรง



3. การตรวจเช็คและการบำรุงรักษา

3.1 เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบ Passive ไม่มีการบำรุงรักษา





4. ข้อควรระวังและคำแนะนำ

- 4.1 ก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ทำการตัดไฟฟ้าออกจากระบบก่อนทุกครั้ง
- 4.2 การขั้นสกรูยึดสายไฟที่จุดต่อสาย + VDC (Positive) , VDC (Negative) และสายดินขอให้ขั้นยึดให้แน่น
- 4.3 เมื่ออุปกรณ์ทำการดึง Surge จนเสื่อมสภาพหรือเสีย หลอดไฟ Fault จะสว่าง ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดนทันที

หมายเหตุ : ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันนี้เสียอยู่อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ในระบบหรือ Load ต่างๆ จะยังคงทำงานต่อไปได้ตามปกติมิได้มี ผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า ณ ขณะนั้นจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกหรือ Surge ต่อป้องกันอยู่เท่านั้น





> Surge Signal ISKRA Model : IMH-TC24







1. Technical data

Туре					IMH	I-TC			
		5V	12V	15V	24V	30V	48V	60 V	110 V
Electrical characteristics									
Number of protected pairs					1 (2 con	ductors)			
Nominal operating voltage (DC)	Un	5V	12V	15V	24V	30V	48V	60V	110V
Max. continuous operating voltage (DC)	Uc	6V	15V	18V	28V	33V	52V	64V	170V
Rated load current at 25°C	l <u>i</u>				1	A			
Nominal discharge current (8/20µs)	I _n				10)kA			
Max. discharge current (8/20µs)	I _{max}				20)kA			
Impulse current (10/350µs)	limp				2.5	5kA			
Residual voltage at 5kA (8/20µs)	U _{res}	< 22V	< 42V	< 48V	< 70V	< 80V	< 140V	< 160V	< 450V
Rated spark overvoltage	(a/b-PG)	7 - 10V	15 - 19V	20 - 24V	30 - 36V	35 - 43V	55 - 68V	67 - 85V	184 - 264V
	(a-b)	7 - 10V	15 - 19V	20 - 24V	30 - 36V	35 - 43V	55 - 68V	67 - 85V	184 - 264V
Response time of overvoltage protection	tA				< 1ns				< 25ns
Thermal protection					Y	ES			
Insulation resistance of the protection	R _{iso}	≥ 6KΩ	≥ 15MΩ	≥ 18MΩ	≥28MΩ	≥ 33MΩ	≥ 52MΩ	≥ 64MΩ	≥ 170MΩ
Serial resistance	R				cca.	1.0Ω			
Transverse capacitance	С				30pF				150pF
Limit frequency	fG				35MHz				10MHz
Mechanical characteristics									
Temperature range					- 40°C .	+ 80°C			
Terminal cross section					Stranded	to 6 mm ²			
Terminal screw torque					2.0	Nm			
Degree of protection IEC/EN 60529					IP	20			
Housing material				Thermopla	astic; yellow, e	extinguishing	degree V-0		
Mounting IEC/EN 60715					35mm	DIN rail			





2. การติดตั้งอุปกรณ์











3. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- 3.1 ก่อนทำการต่อสายเข้ากับอุปกรณ์นั้น ก่อนทำการติดตั้งอุปกรณ์ให้ทำการตัดไฟฟ้าออกจากระบบก่อนทุกครั้ง
- 3.2 ควรติดตั้งให้ใกล้กับอุปกรณ์ที่เราต้องการป้องกัน โดยระยะสายสูงสุดควรยาวไม่เกิน 30 เมตร
- 3.3 ควรขันสกรูยึดสายไฟที่จุดต่อสายไฟให้แน่นหนา
- 3.4 จุดต่อ a-b OUT ใช้ต่อกับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะป้องกัน

4. Dimensions





4.2 Module IMH-TC Series







STABIL AC Line Surge Protector

Model : A3C75KAL





Feature :

- TOVs / Transient / Lightning impulses / Surge Protections.
- Easy installation & Maintenance Free
- Designed according to the standard of ANSI / IEEE C62.41-1991, ANSI / IEEE C62.41.1-2002 and IEC 61643-1-

2002-01





1. รายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ



1.1 หลอดไฟ POWER แสดงสถานะการทำงาน กล่าวคือเมื่อต่ออุปกรณ์ป้องกันเข้ากับระบบไฟฟ้า หลอดไฟจะติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันได้ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าได้ถูกต้องพร้อมที่จะใช้งาน
1.2 หลอดไฟ FAULT แสดงสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกัน กล่าวคือเมื่ออุปกรณ์ป้องกันไม่ สามารถรับไฟกระโชกได้หรือเกิดความผิดปกติ หลอดไฟ FAULT ก็จะติดสว่าง
1.3 ขั้วสำหรับต่อสาย Neutral
1.4 ขั้วสำหรับต่อสาย Ground
1.5 ขั้วสำหรับต่อสาย Line

1.6 Model เฉพาะของตัวอุปกรณ์ป้องกัน





2. การติดตั้งเข้ากับระบบไฟฟ้า

2.1 แบบ Single Phase 220 Volt 50 Hz



2.2 Will Three Phase four wire 380/220 Volt 50 Hz



3. การตรวจเซ็คและการบำรุงรักษา

- 3.1 เป็นอุปกรณ์ป้องกันแบบ Passive ไม่มีการบำรุงรักษา
- 4. ข้อควรระวังและคำแนะนำ
 - 4.1 การขั้นสกรูยึดสายไฟที่จุดต่อสาย L1, L2, L3, N และสายดินขอให้ขั้นยึดให้แน่นด้วยความมั่นใจ

4.2 เมื่ออุปกรณ์ทำการดึง Surge จนเสื่อมสภาพหรือเสีย หลอดไฟ Fault จะสว่าง ควรรีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ทราบในทันที หมายเหตุ : ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันนี้เสียอยู่อุปกรณ์ใช้งานหรือ Load ต่างๆ ยังคงทำงานต่อไปได้ตามปกติมิได้มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่า ณ ขณะนั้นจะไม่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกหรือSurge ต่อป้องกันอยู่เท่านั้น

 4.3 ค่าความต้านทานดินของแท่งกราวนด์ควรจะมีค่าน้อยกว่า 0.5 โอห์ม เทียบกับ Common Earth และระหว่าง Ground Bar กับ Neutral Bar เฉพาะในตู้ไฟฟ้า MDB เท่านั้นต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้า





> คู่มือการใช้งาน EWON FLEXY 201









- 1. Base Unit Flexy201
- 1.1 ส่วนประกอบของอุปกรณ์



- 1) LED panel
- 2) RESET button (BI1)
- 3) SD card slot
- 4) Main connector (ใช้ต่อไฟเลี้ยงอุปกรณ์ในช่วง 12-
- 24 VDC ±20% และใช้ต่อ digital inputs &

outputs)

- 5) ช่องสำหรับใส่ Extension Cards
- 6) 4 LAN Ethernet ports 10/100 Mbps





1.2 ไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED panel)

	PWR	Power Green ON = power is present			AN1	P\A
LAN1 PWR	USR	User Green ON + OFF, slowly = Unit is OK RED pattern = special attention required		L	AN2	US
LAN3 DI1	DI1	Digital input 1 Green ON = Signal on input 1 detected	H		AN3	DI1
	DI2	Digital input 2 Green ON = Signal on input 2 detected	H		/	DO
	DO	Digital output Green ON = Output is in ON state (energized)			/	BI1
	BI1	Button BI1 input Green ON = Reset button is being pressed				

R R	LAN1	Ethernet activity on port 1 Green steady = Ethernet link OK Green flashing = Ethernet traffic (Rx and Tx)
	LAN2	Ethernet activity on port 2 (same as above)
	LAN3	Ethernet activity on port 3 (same as above)
	LAN4	Ethernet activity on port 4 (same as above)

ltem	Labels	Description
	Ŧ	Functional Earth (FE) See § 2.6 Field Implementation & Environmental Conditions
Power	-	Power in GND - (0V)
00000	+	Power in VDD + (between +12 et +24 VDC) Related specification see below
	i ₂	Input signal 2 - Related specification see below
Digital Inputs	i,	Input signal 1
	i.	Common ground of the inputs (isolated)
	O .	Common of the external predrive power supply (between +12 and +24 VDC)
Digital Output	0	Output signal connected to the drain of the MOSFET transistor
	O .	Output signal (0V ground) connected to the emitter of the MOSFET transistor







1.4 ช่องในการติดตั้ง Extension Cards





- · FLA xxxx designates cards that fit into "A" slots
- FLB xxxx designates cards that fit into "B" slots
- FLX xxxx designates cards that fit into both "A" and "B" slots

0		2 first slots only (A)
2		In any slot (X)
3	0000	2 last slots only (B)

An example of hardware configuration is shown in the picture below:





67

โครงการค่าซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ 4 ลุ่มน้ำ รายการซ่อมปรับปรุงระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 12 สถานี

1.5 การติดตั้ง Extension Cards

กรุณารอประมาณ 30 วินาที หลังจากปิดไฟก่อนที่จะทำการถอดหรือใส่การ์ดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ถอดตัวฝาคลอบในตำแหน่งที่เราต้องการ โดยใช้มือกดลงไปตรงตะขอ (1) ทั้งสองด้านของฝาคลอบและค่อยๆดึงฝา คลอบออกมาดังรูป

> ใส่การ์ดลงไปอย่างระมัดระวังจนตัวตะขอล็อค เข้ากับตัวเครื่อง ให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าการ์ดที่ใส่ ไปนั้นแนบกับตัวเครื่องหรือไม่ ก่อนต่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ การ์ดที่ใส่ไปนั้นจะถูกตรวจพบในระหว่างการบูต เครื่องและจะทำการติดตั้งให้อัตโนมัติ ถ้าทำการใส่การ์ดผิด ช่องเครื่องจะไม่สามารถบูตได้และหลอดไฟ LED ที่ USR จะ กระพริบสีแดง

Hooks to be pressed are off-centered – press while pulling upwards

2 This metal tag soldered on the PCB acts as mistake-proof security (mating stop in housing)









2. eWON Flexy 2 Serial Ports Extension Card FLA 3301



เป็นช่องเชื่อมต่อแบบ DB9 male สามารถกำหนดให้เป็น RS232 / RS422 / RS485 (S1)
 เป็นช่องเชื่อมต่อแบบ DB9 male การสื่อสารแบบ RS232 อย่างเดียว (S2)
 เป็นสวิทช์สำหรับตั้งค่าการสื่อสารของพอร์ต S1
 เป็นช่องเชื่อมต่อ Base Unit





2.1 Dip Switch Configuration of Port S1



RS485 without terminations



RS422 without terminations



RS232 (ex-factory)

All six switches OPEN

(pressed in on OPEN side, raised out on numbers side)

Remaining 2 switches see terminations (below)

RS422

Switch 1 CLOSED (pressed in on numbers side) Switches 2 to 4 OPEN (pressed in on OPEN side, raised out on numbers side)

Remaining 2 switches see terminations (below)





3. eWON Flexy 8DI-4AI-2DO Extension Card FLX 3401





1) ช่องต่อ I/O port 2) ช่องเชื่อมต่อ Base Unit

Al-	Ground of the analog input (isolated)	5 9
All	Analog Input 1	
AI2	Analog Input 2	All
AI3	Analog Input 3	AI2 - V
A!4	Analog Input 4	A14 g
DI-	Ground of the digital input (isolated)	DI-
DI1	Digital Input 1	Di2
DI2	Digital Input 2	DI3
DI3	Digital Input 3	DIS
DI4	Digital Input 4	Di6
DI5	Digital Input 5	
DI6	Digital Input 6	RI
DI7	Digital Input 7	R14
DI8	Digital Input 8	R24
R11	Relay 1 NO terminal 11 (*)	
R14	Relay 1 NO terminal 14 (*)	0000 FLX 3401
R21	Relay 2 NO terminal 21 (*)	
R24	Relay 2 NO terminal 24 (*)	





3. eWON Flexy 8DI-4AI-2DO Extension Card FLX 3401





3.2 IO Specifications

1) Analog Input (4)

Characteristic	Value
AI Terminal count	5 (4 channels + common ground)
Isolation between AI	None (common ground)
AI rated input range	Rated 0 to 10 VDC (max0.6 V to 12 VDC)
Al max. input range	Over-voltage protection
AD converter resolution	16 bits
Sampling rate	4 sps
Max. gain error	0,40%
Input low pass filter cut-off	@ 1.3 Hz
Functional Isolation	1.5 kV




2) Digital Input (8)

Characteristic	Value
DI terminal count	9 (8 + common ground)
Isolation between DI	None (common ground)
DI voltage range	0 to 24 VDC
DI protection	33 VDC Max
DI OFF state input voltage range	0 to 5 VDC
DI ON state input voltage range	10 to 30 VDC
DI ON state current range	< 2 mA @ 12 VDC to < 6 mA @ 24 VDC
Functional Isolation	1.5 kV from DGND (internal isolated ground)

3) Output Relays (2)

Characteristic	Value
Terminal count	4 (2 independent outputs)
Relay type	Single Pole, Single Throw, Normally Open = SPST NO
Input voltage max.	24 VDC/VAC
Max. current (ext. source)	3 A
Functional Isolation	1,5 kV



4. eWON Flexy 3G GSM Extension Card FLB 3202



1) ช่องต่อเสาอากาศแบบ SMA Female
 2) ช่องใส่ซิมการ์ด
 3) ช่องเชื่อมต่อ Base Unit





4.1 Specifications of the 3G GSM Extension Card

ltem	Value(s)	
Protocols and Frequencies	GSM/GPRS/E UMTS/HSUPA -	DGE - 850, 900, 1800, 1900 MHz 800/850, 900, AWS1700, 1900, 2100 MHz
Class	5 band GPRS	F/EDGE Class 33
Antenna Connector	Type SMA-F F	emale
	Charact.	Value(s)
	Range	Depending on frequency band(s) provided by the network operator, the customer shall use the most suitable antenna for that/those band(s).
Antenna	Impedance	50 Ohms
(not included in the delivery)	VSWR	<= 5:1 Absolute max. to avoid permanent damage <= 2:1 Limit to fulfill all regulatory requirements
	Input Power	> 33 dBm (2W) peak power in GSM > 24 dBm average power in WCDMA
	Tightening Torque	0.5 Nm. In the absence of a torque wrench, a soft manual tightening is sufficient.





5. IP Address และการใช้งาน Web Configuration

5.1 Factory Default IP settings

LAN IP Address	: 10.0.0.53
LAN Subnet Mask	: 255.255.255.0
Gateway	: 0.0.0.0

5.2 Default Username and Password

Username : adm

Password : adm

5.3 การค้นหาและตั้งค่า IP Address ผ่านโปรแกรม eBuddy

โปรแกรม eBuddy เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการค้นหาและตั้งค่า IP Address ให้กับ Flexy ในกรณีที่เราไม่ รู้ IP Address ของ Flexy นั้นๆ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ <u>http://support.ewon.biz/software</u>





- 1) ให้ต่อสาย Lan ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Flexy
- 2) เปิดโปรแกรม eBuddy ขึ้นมา และไปที่ View \longrightarrow List Mode

File	View	<u>T</u> ools <u>H</u> elp	
		List Mode	Ctrl+L
Se		Wizard Mode	Ctrl+W
605		Refresh List	F5
2000		Clear List	Del

3) จะปรากฏหน้าจอดังรูป และในหน้าจอจะมี IP Address ของ Flexy ที่เราเชื่อมต่ออยู่

<u>File View T</u> ools	Help				
🛃 Refresh 🛛 1 🚺	Wizard Mode				
Serial Number	Device Type	IP Address	Subnet Mask	Gateway	MAC Address
1605-0027-20	eWON Flexy 10x	192.168.115.175	255.255.255.0		00-03-27-03-23-D2
					1 aWON(c)





4) เราสามารถตั้งค่า IP ให้กับ Flexy ได้โดยการคลิกขวาที่ชื่ออุปกรณ์ที่ปรากฏและคลิกที่ Set IP Address ดังรูปด้านล่าง

<u>File View Tools</u>	Help				
💈 Refresh 🛛 🐴	Wizard Mode				
Serial Number	Device Type	IP Address	Subnet Mask	Gateway	MAC Address
1605-0027-20	eWON Flexy 10x	192.168.115.175	255 255 255 0		00-03-27-03-23-D2
			Open in Browser	F9	
			Set IP Address	F2	
			Update Firmware	F3	
			eWON Recovery	F7	
			Backup/Restore	F4	
			Update eBuddy	F8	
ets or modifies the l	P address of an eWO	N	Refresh List	F5	1 eWON(s)
ces or mountes the	a dualess of all error		ClearList	Del	2 20000(3)

5) คลิก Next

Address Wilcerd	
Welcome to the IP Address Wizard Which eWON would you like to configure?	<i>@</i> e
Serul Nurder: 1000-007752	





6) ใส่ IP Address และ Subnet Mask ที่เราต้องการลงไปและคลิก Next รอจนกว่าโปรแกรมทำการประมวลผลเสร็จให้ คลิก Finish

IP Address Wizard	IP Address Wizard
IP Address Here you can specify the new IP settings	Update of remote device
Serial Number: 1605-0027-20 IP Address: 192 · 168 · 10 · 77 Subnet Mask: 255 · 255 · 0	 Update request sent successfully. eWON updated successfully.
<pre> 2 <back next=""> Cancel </back></pre>	4





5.4 การเข้าไปตั้งค่าอุปกรณ์ Flexy

- 1) เชื่อมต่อสาย LAN ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Flexy
- 2) ตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวงแลนเดียวกันกับ Flexy
- 3) คลิก icon internet \rightarrow Open Network and Sharing Center \rightarrow Change adapter settings



4) คลิกขวาที่ Local Area Connection จากนั้นคลิกที่ Properties จากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)







5) ให้คลิกตามหมายเลข 1 และใส่ IP และ Subnet ลงใน ช่องตามหมายเลข 2 โดยตั้ง IP เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ใน เน็ตเวิร์คเดียวกันกับ Flexy ในที่นี้ IP Flexy คือ 192.168.111.99 Subnet 255.255.255.0 ดังนั้นเราต้อง IP เป็น 192.168.111.XXX โดยค่า XXX คือค่าตั้งแต่ 1-98, 100-254 ในตัวอย่างตั้งเป็น 192.168.111.49 ส่วน Subnet ให้ตั้งเหมือนกับ Flexy คือ 255.255.255.0 และ เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิก OK

neral	
ou can get IP settings assigned aut his capability. Otherwise, you need or the appropriate IP settings.	omatically if your network supports to ask your network administrator
 Obtain an IP address automatic Use the following IP address: 	ally 2
IP address:	192 . 168 . 111 . 49
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	(10 SAT 14)
 Obtain DNS server address aut Use the following DNS server ad Preferred DNS server: Alternate DNS server: 	omatically ddresses:
Validate settings upon exit	Advanced





6) เมื่อตั้ง IP เสร็จแล้วให้เปิด web browser ขึ้นมาและใส่ IP Flexy ลงไปและกด Enter



7) จะปรากฏหน้าจอให้ใส่ Username และ Password ให้เราใส่ Username เป็น adm ส่วนPassword ก็ใส่เป็น adm เหมือนกัน และคลิก OK(ตกลง

?	http://192.168.1	11.99 ร้องขอชื่อเ	ฟู่ใช้และรหัสผ่าน ข้อความจา	กเว็บ: "RID-Expert"
ชื่อผู้ใช้ :	adm		1	
รหัสผ่าน :	•••			
	2	ตกลง	ยกเลิก	





8) จะปรากฏหน้าจอขึ้นมา (Web Configuration) โดยเราสามารถตั้งค่าการทำงานต่างๆของ Flexy ได้จากหน้าจอนี้







5.5 การตั้งค่าซิมการ์ดให้ออกอินเตอร์เน็ตได้

1) ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในการ์ด 3G จากนั้นทำการเปิดเครื่องและเข้ามาที่หน้า Web Configuration
 2) คลิกเข้าไปที่ Configuration (1) จากนั้นให้คลิกที่ Wizards (2)

WON	View I/O	Alarm Summary	Diagnostic	1 Configuratio	n
RID-Expert		Alarm History	Files Transfer	Log off 🕮	ķ
		Information			
		- Constraint of the system in part of the			
User	(Adm)				
User LAN IP/Mask	(Adm) 192, 168, 111, 99/255, 255	.255.0 Current	time	22/04/2016 14:2	5:01

3	RID-Expert	Tag Setup Script Setup	System Setu Users Setup	p	IO Server Config Pages List	Main Menu BASIC IDE (BE	u 🔊 2 TA Wizards
			Information				
	User	(Adm)					
	LAN IP/Mask	192.168.111.99/255.25	5.255.0	Curre	ent time	22/04/2016	6 14:28:00
	Serial Number	1605-0027-20		Firm	ware Version	9.0s0	





3) คลิกที่ Configure INTERNET Connection



4) เลือก Modem Connection (1) และทำเครื่องหมายถูกที่ Initialize configuration first (2) จากนั้นให้คลิก Next>> (3)







5) ใส่ APN ของซิมการ์ดลงไปในช่องหมายเลข 1 (ในที่นี้ใช้ SIM Dtac จึงใส่ APN เป็น <u>www.dtac.co.th</u>) จากนั้นให้ คลิก Next>> (2)

	SIM PIN:	•••••
		Enter the SIM PIN code (4 digits). Leave empty if the SIM card does not require a PIN code.
1	APN:	www.dtac.co.th
	User Name:	The Access Point Name is specified by the GSM operator.
		User name as defined by the GSM operator (some operators do not require a username, check with your operator).
	Password:	•••••
		Password as defined by the operator.





6) เลือก Maintain connection (1) จากนั้นคลิก Next>> (2) จะมีหน้าต่างใหม่มาให้คลิก Next>> (3)

eWON configuration wizard / Internet Connection	eWON configuration wizard / Internet Connection
Configure "Go Online" trigger Image: Triggered by outgoing actions eWON will establish the connection each time an internal action needs to connect to the Internet (eMail, FTP, NTP, etc.) Image: Image: Triggered by phone call or outgoing actions. eWON will establish the internet connection each time it is broken down. Image: Triggered by phone call or outgoing actions. eWON will establish the connection when receiving an external call or during outgoing actions (see above).	Trigger: Maintain connection In the "Maintain connection" mode, eWON establishes the Internet connection each time the connection is broken down. Idle time before hanging up: 120 Seconds. If there is no traffic for this amount of time, eWON will hang up Max outgoing call duration: 60 Minutes.
<pre>2</pre>	<< Previous Next >>





7) ทำเครื่องหมายถูกที่ Test Online address (1) และคลิกที่ Test>> (2)



8) โปรแกรมจะทำการประมวลผลประมาณ 30 วินาที เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วจะเป็นดังรูปด้านล่าง ให้เราคลิกที่ Done เพื่อเป็นการจบการตั้งค่า







9) เราสามารถเข้าไปเช็คว่าซิมการ์ดใช้งานได้หรือไม่ โดยคลิกตามรูปด่านล่าง ถ้าในกรอบหมายเลข 4 IP ที่ได้เป็น 0.0.0.0 แสดงว่าซิมการ์ดไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ แต่ถ้าเป็น IP เลขอื่นแสดงว่า Flexy ได้รับ IP มาและสามารถใช้งานได้

ewon	Vie	ew I/O	Alarm Summary	1 Diagn	ostic	Configuration
RID-Expert			Alarm History	Files Tra	insfer	Log off 角
Event Log 2 Sta	itus		Scheduled Actions	Real Time L	og	22/04/2016 16:02:03
1/0 Servers Counters	*				Status	
Modpus	-	1	Description	(Value
<u>Unitelway</u>		PPP allocat	ed IP address	4	i	0.169.72.135
DF1		Current IP	transnarent forward add	ress		0.0.0.0
EthernetIP		VPN allocat	ed IP address			0.0.0.0
FINS		PPP accum	ulated incoming traffic			1553753
<u>S5 AS511</u>		PPP accum	ulated outgoing traffic			110764
PPI	-	ADSL Line	status			
teore	- 1	ADSL Local	/Remote SNR			
1 <u>10102</u>	_	ADSL Up/D	own Speed			
HITACHI	111	ADSL WAN	<u>status</u>			
MITSUBISHI FX		ADSL Local	IP			0.0.0.0
MELSEC		ADSL Remo	ote IP			0.0.0.0
System Info		ADSL Prima	ary DNS			0.0.0.0
Status 3		ADSL Secon	ndary DNS			0.0.0.0
Info						
System	+	•	111			•





5.6 การเรียกดูข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลัง

1) คลิกที่ View I/O --> Historical Logging Table

(eWG	N	View I/	0	Alam	n Summary		Diagnostic	Configuration
4	eWON		1		Alan	m History		Files Transfer	Log off 角
Show S	Graph For election	Historical Logging Table	Page: Al	Lipdate	🖉 Auto refre	sh — Rate: 1	sec.		22/04/2016 16:13:14
۵		7 Tag Name			Value	New Value		1	Description 🔶
	batt_log	-			13.3591	13.3591	Update		
	bit_AI2				12664				
	bit_total				13225.5	13225.5	Update		
	bit_wl1				3610				
	current_AI1				5.45916	5.45916	Update		
	Day_5d				2	2	Update		
	Door				0				

 2) ใส่ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ต้องการดูข้อมูลย้อนหลัง ลงในช่อง (1) และใส่ช่วงเวลาสิ้นสุดที่ต้องการดู ข้อมูลย้อนหลังลงในช่อง (2) จากนั้นให้กด
 Update (3) จากนั้นจะมีข้อมูลย้อนหลังตาม ช่วงเวลาที่เราเลือกแสดงในช่องที่ (4) และถ้า ต้องการดาว์โหลดข้อมูลย้อนหลังอันนี้ให้คลิกที่
 Download as text file ในช่องที่ (5)

	36× 00	2	Abro Sunsta Nam History	7		Ekspicite Ro Turctor	6	Cardy a star	
0000 20/04/2016 18:18:21	12/04/2016	36159 (21.			See.		- E (E)	a .a	
(Arrest)		*				· Selative	entit bene	E.	
		-	serviced in the	ATR					- 4
		in the second	61.54	THE R. LOW	10.000				
		20004/2011 10:19:21	-0.0972927	12,124					- 2
		10y04/2016 20:00/00	0,000,0013	12,2961	4				
		2004/000x Hi 40:00	0.0962342	13.32%	1.0				
		000000000000000000000000000000000000000	0.0001949	13,3219					
		2000402036 17:15:00	0.0902942	13.3000					
		20(04)2016 (7130)00	6.09996	13,2426	- R.S.				
		20(04)2010 (7)45:00	0.0954403	12.3544	1.1				
	4	20(04)2036 2008000	4.280996	10,0049	- A -				
		20(04/2006 10:10:00	6.0952794	12,0000					
		0004203636363630	0.0902942	12.0949	- R.				
		20(04220)636(6:00	-0.000000	12,9944	Ø.,				
		20(04/0015 19:00:00	-0,0987848	经潮下	0.				
		200040006 19:15:00	-2,2970255	12,3007	4				
		20(04(00x) 11(20)00	-6.3675674	12.82%					
		20(04(000)) 79-48300	40.091812	12,80+4					
		2010402338 20100100	0.0900857	12,5082	- X				
		20/04/2016 20 15:00	0.0983804	12.8139					
		20/04/2016 20:38:00	-0.2980808	12,90%	1.1				
		20(04/2016 20:45300	-0.0082613	12.3026					
Ala a					-				1.20





3) จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมาให้เลือก Save File และคลิกที่ OK ก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้



6. ข้อควรระวังในการใช้งาน

1) ควรระมัดระวังในการต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ โดยต้องทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้งที่จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

- 2) ควรติดตั้งและการเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่ปลอดความชื้น
- 3) ควรศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้งานก่อนทุกครั้ง เมื่อมีการต่ออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับ Flexy
- 4) ไม่ควรทำอุปกรณ์ตกพื้นเพราะอาจทำให้อุปกรณ์แตกหักเสียหายได้
- 5) ควรต่อสายดินเข้ากับอุปกรณ์ทุกครั้ง
- 6) ไม่ใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ๆ มีความร้อนสูงเกิน 70°C





> คู่มือการใช้งาน ADSL Router : TD-W8970B







1. การตรวจสอบสถานะการทำงานของ Router โดยดูจากไฟสถานะ

สัญลักษณ์ไฟ	สถานะ	รายละเอียด						
	ติดค้าง	สร้างการเชื่อมต่อ WPS เสร็จเรียบร้อย						
47 WPS	กระพริบ	อุปกรณ์ wireless พยายามเชื่อมต่อ WPS						
	ดับ	มีการสร้าง WPS มากกว่า 5 นาทีหรือการเชื่อมต่อ WPS ล้มเห						
		เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน port usb เสร็จเรียบร้อย						
ΨUSB	61616113	พร้อมใช้งาน						
	กระพริบ	กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่าน port usb						
	ดับ	ไม่มีอุปกณ์ต่อเข้ากับ port usb ของ router						
	ติด	มีอุปกรณ์ต่ออยู่ที่ port LAN อย่างน้อย 1 port						
LAN	ดับ ไม่มีอุปกรณ์ใดต่อเข้าที่ port LAN							
Wiroloss	ติด	wireless 2.4 GHz หรือ 5GHz เปิดใช้งานอยู่						
All Wireless	ดับ	ฟังชันก์ wireless ไม่ถูกเปิดใช้งาน						
Claternat	ติด	router เชื่อมต่อ internet อยู่						
-> Internet	ดับ	router ไม่ได้เชื่อมต่อ internet หรืออยู่ใน bridge mode						
	ติดค้าง	router ได้รับสัญญาณ ADSL พร้อมใช้งาน						
- T ADSL	กระพริบ	กำลังอยุ่ในขั้นตอนการรับสัญญาณ ADSL						
	ดับ	ไม่ได้รับสัญญาณ ADSL						
	ติดค้าง	router พร้อมใช้งานได้ทันที						
் Power	กระพริบ	พึ่งเริ่มเปิดเครื่องหรือกำลัง update firmware อยู่						
	ดับ	ไม่ได้ต่อไฟเลี้ยงเข้า router						





2.รายละเอียดของอุปกรณ์



หมายเลย 1 ช่องเชื่อมต่อสัญญาณ ADSL จำนวน 1 ช่อง
หมายเลย 2 ช่องเชื่อมต่อ usb จำนวน 1 ช่อง
หมายเลย 3 ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด WPS
หมายเลย 4 ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด Wifi
หมายเลย 5 ปุ่ม reset ใช้ reset factory default โดยกดค้างเป็นเวลา 8 วินาที จนไฟสถานะทั้งหมดดับหมด แล้ว
ปล่อยปุ่ม reset ตัว router จะทำการ reset factory default
หมายเลย 6 ช่องเชื่อมต่อ LAN จำนวน 4 ช่อง
หมายเลย 7 ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด router
หมายเลย 8 ช่องสำหรับต่อไฟเลี้ยง





3.การตั้งค่า Router เพื่อเชื่อมต่อ internet

- 3.1) เสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟให้ router
- 3.2) ต่อสาย ADSL เข้า port ADSL ของ Router
- 3.3) เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของเรากับ Router ด้วย สาย LAN
- 3.4) ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้รับ DHCP จาก Router โดยมีขั้นตอน ดังนี้
 - 1) คลิกขวาที่ไอคอน Network (มุมล่างด้านขวา) เลือก Open Network and Sharing Center



2) จากนั้นเลือก Change adapter setting







3) คลิกขวาที่ Connection ที่ต้องการกำหนดค่า (ในบางเครื่องอาจมี หลาย Connection) เลือก Properties

4) ในหน้าต่าง Connection Properties ดับเบิ้ลคลิกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)







5) การตั้งค่าเพื่อรับหมายเลขไอพีแบบอัตโนมัติ (DHCP) ให้เลือกหัวข้อ Obtain an IP Address automatically และ Obtain DNS server address automatically จากนั้นกดปุ่ม OK







3.5 เปิดเว็บ web browser ขึ้นมาและพิมพ์ชื่อเว็บเป็น http://tplinkmodem.net หรือ <u>http://192.168.1.1</u> จากนั้น จะขึ้นหน้าต่างให้เราตั้ง Password ดังรูปด้านล่าง

	New Password	
	Low Middle High	
	Confirm Password	
	Save	

เมื่อตั้ง Password เรียบร้อยแล้ว ให้กด SAVE โดยเมื่อ SAVE แล้วจะขึ้นหน้าจอให้เราใส่ Password เพื่อ Login ตามรูป ด้านล่าง

Q	•••••	
	Login	





3.6 ให้คลิกเลือก BASIC > internet จะปรากฏหน้าดังรูปด้านล่าง

100.11.				
ISP LIS	AOL		•	
VPI:	0	(0-255)		
VCI:	38	(1-65535)		
Connection Type:	PPPdE			
Usemame:	121940478			
Password:				

 - ISP เราเลือกผู้ให้บริการ Internet ที่เราใช้งาน หากไม่มีใน list รายการให้เลือกเป็น Other และใส่ชื่อผู้ให้บริการของเราเข้าไป
 - ส่วน VPI, VCI, Username และ Password ให้เราใส่ตามที่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเราบอกเราไว้ จากนั้นกด SAVE ก็จะสามารถใช้ งาน internet ได้ทันที

4. ข้อควรระวังในการใช้งาน

- 1. ควรติดตั้งและเก็บรักษาอุปกรณ์ไว้ในที่ปลอดความชื้น
- 2. ไม่ใช้งานอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 42 องศาเซลเซียส
- 3. ควรศึกษาคู่มือและคุณสมบัติของอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน

